




Чертеж установки багнеров/монтажных пластин

Виг 1
Схема установки монтажной пластины



Виг 2
Схема установки багнера



- ① Прямо́к
- ② Монта́жная пласти́на (Виг 1)
- ③ Мес́то устано́вки багне́ра (Виг 2)
- ④ Резьбо́вая ось диа́метром M20мм для устано́вки багне́ра
- ⑤ Резьбо́вая ось диа́метром M20мм для устано́вки монта́жной пласти́ны
- Дли́на вы́ступающей ча́сти оси 30–40мм

Н– Высота монтажной пластины/ багнера
 L– Ширина монтажной пластины/ багнера
 Нp– Вертикальное расстояние от края пластины до оси отверстия крепления пластины/багнера
 Нх– Вертикальное расстояние между осями отверстий крепления пластины/багнера
 Lp– Горизонтальное расстояние от края пластины до оси отверстия крепления багнера
 Ly– Горизонтальное расстояние от края пластины до оси отверстия крепления пластины
 Lх– Горизонтальное расстояние между осями отверстий крепления пластины

ALUTECN

Чертеж установки багнера:

DB502010

Монтажных пластин:

MP502510, MB502010